

PM1122WR



PM1122WR to moduł odbiornika bezprzewodowego wraz z anteną. Przeznaczony jest do współpracy z cyfrowym interfejsem zdalnego sterowania PM1122-INT. Odbiornik umożliwia łączność między interfejsem PM1122-INT a bezprzewodowymi sterownikami serii PM1122W, które umożliwiają wybór źródła dźwięku oraz regulację poziomów sygnału mikrofonowego i liniowego, podłączonych do przedwzmacniacza PM1122.

Bezprzewodowo można podłączyć do 32 sterowników do jednego modułu odbiornika PM1122WR. Odbiornik PM1122WR przeznaczony jest do pracy wyłącznie z interfejsem PM1122-INT. Zarówno bezprzewodowe sterowniki jak i odbiornik pracują w zakresie częstotliwości 868,3 Mhz.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg	Zasilanie	Z interfejsu PM1122-INT
		Komunikacja	Bezprzewodowa 868,3 MHz